

## Elektrische Antriebe mit Hub bis 40mm



		AVM322			AVM234	AVF234		Bemerkungen
		F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232	
AV31W1		+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AV33W1 14 mm Hub		+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001			<b>Achtung:</b> auf Ventilhub achten 14, 25 oder 40 mm <b>Achtung:</b> Stellkraft = 2.200 N Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AV33W1 25 od. 40 mm Hub					+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001			<b>Achtung:</b> auf Ventilhub achten 14, 25 oder 40 mm Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AV33W2 14 mm Hub		+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001			<b>Achtung:</b> auf Ventilhub achten 14, 25 oder 40 mm <b>Achtung:</b> Stellkraft = 2.200 N Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AV33W2 25 od. 40 mm Hub					+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001			<b>Achtung:</b> auf Ventilhub achten 14, 25 oder 40 mm Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVF32W2							+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001	Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVF33W1 14 mm Hub							+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001	<b>Achtung:</b> auf Ventilhub achten 14, 25 oder 40 mm Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVF33W1 25 od. 40 mm Hub							+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001	<b>Achtung:</b> auf Ventilhub achten 14, 25 oder 40 mm Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVF33W2 14 mm Hub							+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001	<b>Achtung:</b> auf Ventilhub achten 14, 25 oder 40 mm Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied. Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVF33W2 25 od. 40 mm Hub							+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001	<b>Achtung:</b> auf Ventilhub achten 14, 25 oder 40 mm Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied. Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten

		AVM322			AVM234	AVF234		Bemerkungen
		F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232	
AVN1H12	F001							Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F020					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F101					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	SF001					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + 0372338001 (-5). Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	SF101					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen.
	SF101					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). ... mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
AVN1H22	F001					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F020					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F101					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	F120					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	SF001					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen.
	SF101					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). ... mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
AVN3H10	F001					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub
	F020					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub

		AVM322			AVM234	AVF234		Bemerkungen
		F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232	
AVN3H10	F101					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001. Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	F120					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	SF001					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen.
	SF101					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). ... mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
AVN3H110	F001					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub
	F020					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub
	F101					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001. Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	F120					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	SF001					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen.
	SF101					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). ... mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVM234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
AVN5H112	F001					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		
	F020					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		

		AVM322			AVM234	AVF234		Bemerkungen
		F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232	
AVN3H112	F101					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	F120					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	SF001					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen.
	SF101					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). ... mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
AVN3H12	F001					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		
	F020					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		
	F101					+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	F120					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	SF001					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen.
	SF101					+ Montagesatz 0372338001 (-5)		Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). ... mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
AVN5H112	F001					+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001  siehe Bemerkung		<b>Achtung:</b> Stellkraft = 3.200 N  <b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.
	F020					+ Montagesatz 0372338002 (-6)  siehe Bemerkung		<b>Achtung:</b> Stellkraft = 3.200 N  <b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.

		AVM322			AVM234	AVF234		Bemerkungen
		F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232	
AVN5H112	F101					+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001  siehe Bemerkung		<p><b>Achtung:</b> Stellkraft = 3.200 N</p> <p><b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.</p> <p>Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.</p>
	F120					+ Montagesatz 0372338002 (-6)  siehe Bemerkung		<p><b>Achtung:</b> Stellkraft = 3.200 N</p> <p><b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.</p> <p>Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6). Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.</p>
	SF001					+ Montagesatz 0372338002 (-6)  siehe Bemerkung		<p><b>Achtung:</b> Stellkraft = 3.200 N</p> <p><b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.</p> <p>Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.</p>
	SF101					+ Montagesatz 0372338002 (-6)  siehe Bemerkung		<p><b>Achtung:</b> Stellkraft = 3.200 N</p> <p><b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.</p> <p>Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6). ... mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.</p>
AVN5H12	F001					+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001  siehe Bemerkung		<p><b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.</p>
	F020					+ Montagesatz 0372338002 (-6)  siehe Bemerkung		<p><b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.</p>

		AVM322			AVM234	AVF234		Bemerkungen
		F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232	
AVN5H12	F101					+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001  siehe Bemerkung		<b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.  Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	F120					+ Montagesatz 0372338002 (-6)  siehe Bemerkung		<b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.  Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6). Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	SF001					+ Montagesatz 0372338002 (-6)  siehe Bemerkung		<b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.  Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
	SF101					+ Montagesatz 0372338002 (-6)  siehe Bemerkung		<b>Ausnahme:</b> AVN5H-Antriebe auf V6. / B6. -Ventilen DN40 oder DN50 mit Ventilhalserweiterung (Zubehör 0371089) können nur durch AVF234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) ersetzt werden.  Bei nicht TÜV-geprüften Anlagen ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6). ... mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVF234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen. Bei TÜV-geprüften Anlagen: Gesamtaustausch Stellglied.
AVR30W1		+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001			Laufzeit: 25 Sekunden für 14 mm Hub Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVR30W11	F001	+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001			Laufzeit: 25 Sekunden für 14 mm Hub Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F002		•					Laufzeit: 25 Sekunden für 14 mm Hub Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVR30W12	DF001	kein Nachfolger						Antrieb mit Differenzialregler
	F001	+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F002	+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5)			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten

		AVM322			AVM234	AVF234		Bemerkungen
		F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232	
AVR30W12	SF001			+ Montagesatz 0510240012	+ Montagesatz 0372338001 (-5)			Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVM234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVM234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen.
AVR30W2		+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001			Laufzeit: 2 Minuten für 14 mm Hub Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVR32W12					+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVR32W30	F001	+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001			Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F020		+ Montagesatz 0510240012		+ Montagesatz 0372338001 (-5)			Laufzeit: 30 Sekunden für 14 mm Hub Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVR32W32	DF001	kein Nachfolger						Antrieb mit Differenzialregler
	F001	+ Montagesatz 0510240012			+ Montagesatz 0372338001 (-5) + 230 V Modul 0372332001			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F020		+ Montagesatz 0510240012		+ Montagesatz 0372338001 (-5)			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	SF001			+ Montagesatz 0510240012	+ Montagesatz 0372338001 (-5)			Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVM234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVM234SF132 + Montagesatz 0372338001 (-5) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen.
AVR32W3R	F001	kein Nachfolger						Schnellläufer
	F020	kein Nachfolger						Schnellläufer
AVR32W61	F001				+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F020				+ Montagesatz 0372338002 (-6)			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
AVR32W62	DF001	kein Nachfolger						Antrieb mit Differenzialregler
	F001				+ Montagesatz 0372338002 (-6) + 230 V Modul 0372332001			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	F020				+ Montagesatz 0372338002 (-6)			Möglichkeiten der Zusätze Hilfsschalter und Potentiometer sind zu beachten
	SF001				+ Montagesatz 0372338002 (-6)			Ohne Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVM234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6). Mit Zusatzfunktionen Klemme 45, 46 und 47: AVM234SF132 + Montagesatz 0372338002 (-6) + Zwangssteuerung 0372461001. Bei Splitrange-Funktion: Split-Range Einheit 0313529001 vorsehen.
AVR32W6RF001		kein Nachfolger						Schnellläufer

Antriebe Hub bis 8mm

Elektrische Antriebe mit Hub bis 8mm



		AVM105				AVM115				AVF124		AVF125		AVM321		Bemerkungen
		F120	F122	F100	SF132	F120	F122	F901	SF132	F130	F230	SF132	SF232	F110	SF132	
AVM104	F020	•														
	F122		•													
	F100			•												
	F120	•														
	F122		•													
	SF132				•											
AV113	F100													•		
	F102														•	
	F110													•		
	F112														•	
	SF102														•	
	SF112														•	
AVM114	F020					•										
	F022						•									
	F120					•										
	F122						•									
	F901							•								
	SF132								•							
	SF901							•								
AVM124	F130													•		
	SF132														•	
AVM125	SF132														•	
AVF113	F110									•						
	F112											•				
	F210										•					
	F212												•			
	SF112											•				
	SF212											•				
AVF124	SF132											•				
	SF232												•			